

GALAXY KE távműködtető modul

Használati utasítás

A két gombos távirányító alapfunkciói:

1. gomb: Zárás/nyitás – az 1. gomb egyszeri megnyomása
2. gomb: Kocsi keresés/csomagtartó nyitás – a 2. gomb nyomása két másodpercig

1. AKTÍV ZÁRÁS:

A rendszer zárásához nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:

A sziréna egyet csippan, az index egyet villan, a központi zár 0,8 mp-es idővel zár (ezt az időt be lehet állítani), a relé kikapcsol

2. AKTÍV NYITÁS:

A rendszer nyitásához bekapcsolt helyzetben nyomjuk meg a távirányító 1. gombját:

A sziréna kettőt csippan, az index kettőt villan, a központi zár 0,8 mp után kinyit (az időt be lehet állítani), a relé bekapcsol

3. CSOMAGTARTÓ KIOLDÓ:

Nyomja a 2. gombot két másodpercig:

- a. csomagtartó nyitó működik 1 másodpercig (300 mA negatív jelzés)
- b. indexek tizet villognak

4. KOCSI KERESŐ FUNKCIÓ:

A 2. gomb rövid nyomása, az indexek tizet villognak.

Választható funkció:

Választható funkció programozási módja:

- a. A rendszer kioldása után azonnal fordítsa a gyújtáskulcsot ACC pozícióba és hagyja úgy.
- b. Aztán nyomja meg az 1. gombot a távirányítón 9-szer és állítsa be a választott funkciót.
- c. Fordítsa el a gyújtáskulcsot ACC pozícióból OFF-ra és a választás után az index villanása jelzi, hogy a funkció be vagy ki van-e kapcsolva.

Nyomások száma	Választható funkció	Indexek jelzése	Gyárilag állítva
9	Kp.zár vez. idő 0,8 mp/5 mp	0,8 mp-1 villanás 5 mp – 2 villanás	0,8 mp

Új távirányító a rendszerhez való programozása: (maximum 3 db új távirányítót lehet minden egyes modulnak megtanítani). Az alábbiak szerint megy a tanítás:

- a. Kioldott üzemmódban nyissa ki és csukja be az ajtót (ne felejtse el, hogy az ajtó jelzőkábele be legyen kötve)
- b. A rendszer kioldása utáni 30 mp-en belül fordítsa el 5-ször a gyújtáskulcsot OFF pozícióból ACC pozícióba és maradjon OFF pozícióba, aztán várjon 5 mp-et. Ha nincs hiba a beállításnál, akkor 5 mp után az index hármat villan és ez mutatja, hogy a rendszer belépett a kódtanuló üzemmódba (ha nem sikerült, akkor nyissa ki az ajtót, csukja be újra és ismétlje meg az a, b pontot).
- c. Aztán nyomja meg az új távirányító 1. gombját és kód tanulásához, a sziréna egyet szól, ha a kódtanulás befejeződött. Nyomja meg a második és a harmadik távirányító 1. gombját ugyancsak a kód megtanulásához. Összesen három új távirányítót lehet megtanítani.
- d. Ha a kódot több mint három távirányítónak akarja megtanítani vagy 20 mp-en belül nem nyomja meg új távirányító gombját, akkor az üzemmód automatikusan kikapcsol és a rendszer visszamegy a kioldott üzemmódba.

Eredeti állapot megtartása:

Ha az áram megszakad és újra áram alá kerül a készülék, akkor a rendszer visszaáll az előző állapotba (zárt vagy nyitott üzemmód).